


ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 2


ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.12.2024

ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
SKLATOLA.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
SKL.01.0102-001.ИС
СТУЛ SKL.01.0102.01







Sklatola




Здравствуйте!

**Спасибо за доверие и выбор
нашей продукции, желаем Вам
приятной сборки.**





+7 (800) 555-24-98





Спецификация




Наименование	Код	Кол-во
Боковина левая	1	1
Боковина правая	2	1
Сиденье	3	1
Соединительный ригель	4	1
Поперечный ригель спинки	5	2
Винт M8x20 DIN 7420 плоская диаметр 19 мм, вн/ш S5	6	4
Винт M8x40 DIN 7420 плоская диаметр 19 мм, вн/ш S5	7	4
Винт M8x40 ISO 7380-1 полукруг. вн/ш S5	8	4
Шестигранный ключ S5	9	2









2









3




4



5




6



ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 2

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА 10.12.2024

ООО «ЛУКА»
443030, Г. САМАРА, УЛ. ЮЗОВСКАЯ, 5
SKLATOLA.RU



Sklatola